

Magic Picture Maker™



Ⓔ SPIRAL ART

1. Place spiral art ring on the picture maker to lock the knob.
2. Select a gear.
3. Place the gear in the ring and place your marker in a hole.
4. Move the gear around the ring to make cool spiral art!

Ⓕ ART EN SPIRALE

1. Place l'anneau d'art en spirale sur le créateur d'images pour bloquer le bouton.
2. Choisis un engrenage.
3. Mets l'engrenage dans l'anneau et place ton marqueur dans un trou.
4. Fais avancer l'engrenage autour de l'anneau pour réaliser des créations en spirale géniales!

Ⓖ ARTE EN ESPIRAL

1. Coloca el aro de arte en espiral en la máquina creadora de dibujos para bloquear el pomo.
2. Selecciona una rueda de dibujo.
3. Coloca la rueda en el aro y coloca el rotulador en un orificio.
4. Mueve la rueda alrededor del aro para crear un fantástico dibujo en espiral.

Ⓖ SPIRAL-KUNST

1. Setze den Ring für die Spiral-Kunst in die Zeichenmaschine ein, um den Knopf zu sperren.
2. Wähle ein Zahnrad aus.
3. Setze das Zahnrad in den Ring und den Stift in ein Loch.
4. Bewege das Zahnrad um den Ring und schon hast du Spiral-Kunst!



Ⓔ DIAL-A-PATTERN

1. Place pattern stencil in the picture maker.
2. Select a shape.
3. Trace the shape.
4. Turn the knob.
5. Trace the same shape again.
6. Keep tracing and turning the knob until you have gone all the way around the circle.

TIP: Turn the knob the same number of clicks every time you trace your shape so the pattern comes out looking even.



Ⓕ COMPOSE UN MOTIF

1. Place le pochoir à motif dans le créateur d'images.
2. Choisis une forme.
3. Trace la forme.
4. Tourne le bouton.
5. Trace la même forme encore.
6. Continue de tracer et tourner jusqu'à ce que tu aies fait le tour du cercle.

CONSEIL : Tourne le bouton du même nombre de déclics chaque fois que tu traces ta forme pour que le motif ait une apparence égale.

Es DISCO DE DISEÑO

1. Coloca la plantilla de diseño en la máquina creadora de dibujos.
2. Selecciona una forma.
3. Traza la forma.
4. Gira el pomo.
5. Vuelve a trazar la misma forma.
6. Sigue trazando y girando hasta completar todo el círculo.

CONSEJO: Gira el pomo el mismo número de clics cada vez que traces la forma para que el diseño sea uniforme.



E MYSTERY PICTURE

1. Choose a mystery picture stencil and place it on the picture maker.
2. Turn the knob until one of the colored dots is lined up with the arrow at the top of the circle.
3. Trace all of the lines that are the same color as the colored dot next to the arrow.
4. Continue with the next 2 dots.
5. Lift the top of the picture maker and reveal your mystery picture!

Es DIBUJO MISTERIOSO

1. Elige una plantilla de dibujo misterioso y colócala en la máquina creadora de dibujos.
2. Gira el pomo hasta que uno de los puntos de color quede alineado con la flecha en la parte superior del círculo.
3. Traza todas las líneas que sean del mismo color que el punto de color al lado de la flecha.
4. Continúa con los 2 puntos siguientes.
5. Levanta la parte superior de la máquina creadora de dibujos y revela el dibujo misterioso.

D WÄHLE EIN MUSTER

1. Schablone in die Zeichenmaschine einsetzen.
2. Suche eine Form aus.
3. Folge dem Umriss.
4. Dreh den Knopf.
5. Folge nochmals dem Umriss.
6. Zeichne die Linien nach, bis du einmal den gesamten Kreis gegangen bist.

TIPP: Drehe den Knopf jedes Mal die gleiche Anzahl von Klicks, damit das Muster gleichmäßig wird.

F IMAGE MYSTÈRE

1. Choisis un pochoir mystère et place-le sur le créateur d'images.
2. Tourne le bouton jusqu'à ce que l'un des points de couleur soit aligné avec la flèche en haut du cercle.
3. Trace toutes les lignes ayant la même couleur que le point de couleur à côté de la flèche.
4. Continue avec les 2 prochains points.
5. Soulève le dessus du créateur d'images pour dévoiler ton image mystère!

D MYSTERY-BILD

1. Suche eine Schablone für ein Mystery-Bild aus und setze sie in die Zeichenmaschine ein.
2. Drehe den Knopf, bis einer der bunten Punkte in einer Linie mit dem Pfeil auf dem Kreis liegt.
3. Zeichne alle Linien mit derselben Farbe nach, die auch der Punkt neben dem Pfeil hat.
4. Fahre so mit den nächsten 2 Punkten fort.
5. Hebe das Oberteil der Zeichenmaschine ab und enthülle dein Mystery-Bild!